

Fusibles *Audio Tink*

TABLE DE CONVERSION

		Valeurs inscrit ** sur nos fusibles			
1/10	* 100 mA	0,1	250 V	* 200 mA	125 V
	200 mA	0,2	250 V	400 mA	125 V
1/4	250 mA	0,25	250 V	500 mA	125 V
1/3	300 mA	0,3	250 V	600 mA	125 V
	400 mA	0,4	250 V	800 mA	125 V
1/2	500 mA	0,5	250 V	1, A	125 V
	600 mA	0,6	250 V	1,2 A	125 V
	630 mA	0,63	250 V	1,26 A	125 V
	700 mA	0,7	250 V	1,4 A	125 V
	800 mA	0,8	250 V	1,6 A	125 V
	1, A	1,0	250 V	2, A	125 V
	1,25 A	1,25	250 V	2,5 A	125 V
	1,6 A	1,6	250 V	3,25 A	125 V
	2, A	2,0	250 V	4, A	125 V
	2,5 A	2,5	250 V	5 A	125 V
	3, A	3,0	250 V	6, A	125 V
	3,15 A	3,15	250 V	6,3 A	125 V
	3,5 A	3,5	250 V	7, A	125 V
	4, A	4,0	250 V	8, A	125 V
	5, A	5,0	250 V	10, A	125 V
	6,3 A	6,3	250 V	12,6 A	125 V
	7, A	7,0	250 V	14, A	125 V
	8, A	8,0	250 V	16, A	125 V
	9, A	9,0	250 V	18, A	125 V
	10, A	10,0	250 V	20, A	125 V
	12,5 A	12,5	250 V	25, A	125 V
	14, A	14,0	250 V	28, A	125 V
	15, A	15,0	250 V	30, A	125 V
	16, A	16,0	250 V	32, A	125 V

* Tableau des valeurs existantes à titre d'information seulement